ACCU ELECTRIC MOTORS INC

USA: (888) 932-9183 CANADA: (905) 829-2505

- Over 100 years cumulative experience
- 24 hour rush turnaround / technical support service
- Established in 1993



The leading independent repairer of servo motors and drives in North America.

Visit us on the web:

www.servo-repair.com www.servorepair.ca

www.ferrocontrol.com www.sandvikrepair.com www.accuelectric.com

Scroll down to view your document!


For 24/7 repair services:

USA: 1 (888) 932 - 9183 Canada: 1 (905) 829 -2505

Emergency After hours: 1 (416) 624 0386

Servicing USA and Canada





Instruction Manual / Betriebsanleitung Digital Positioning Controller with integral MPU Digitale Positioniersteuerung mit integrierter MPU BGE 3508 / 6005

Edition / Ausgabe (07/2008)



1 Content		1 Inhalt	
2 About this document	4	2 Über dieses Dokument	4
3 Brief description	5	3 Kurzbeschreibung	5
3.1 BGE 3508 / 6005	5	3.1 BGE 3508 / 6005	5
3.2 Explanations of terms used	6	3.2 Begriffserklärungen	6
3.3 Proper use	8	3.3 Bestimmungsmäßige Verwendung	8
4 Safety instructions	9	4 Sicherheitshinweise	9
5 Types of operation	10	5 Betriebsarten	10
5.1 Operatin modes	10	5.1 Betriebsmodi	10
6 General performance data	12	6 Allgemeine Leistungsdaten	12
7 General features	13	7 Allgemeine Eigenschaften	13
8 Dimension	13	8 Abmessung	13
9 Terminal assignment	14	9 Anschlussbelegung	14
9.1 Power supply and motor	15	9.1 Versorgungsspannung und	15
connections BLDC	. •	Motoranschluss bürstenlose	15
Confidence BEBC		DC-Motoren	15
9.2 Power supply and motor		9.2 Versorgungsspannung und	15
connections PMDC	15	Motoranschluss bürstenbehaftete	15
0.2 Hall Canagra/ Encoders 9 analog and		DC-Motoren	15
9.3 Hall Sensors/ Encoders & analog and	16	9.3 Hallsensor/ Encoder & Analoge und	16
digital inputs and outputs 10 Connection schematic	18	Digitale Ein- und Ausgänge 10 Anschlussschema	18
10.1 Connection brushless motor	1 0 18	10.1 Anschluss bürstenloser Motor	18
10.2 Connection brush-type motor	18	10.2 Anschluss bürstenbehafteter Motor	18
10.3 Connection Hall sensors	19	10.3 Anschluss Hallsensoren	19
10.4 Connection encoder	19	10.4 Anschluss Encoder	19
10.5 Connection power supply	20	10.5 Anschluss Spannungsversorgung	20
10.6 Connection electronic	20	10.6 Anschluss Elektronik	20
10.7 Connection CAN interface	21	10.7 Anschluss CAN-Schnittstelle	21
11 Block diagram	22	11 Blockschaltbild	22
12 Technical Data	22	12 Technische Daten	22
12.1 Digital inputs	22	12.1 Digitale Eingänge	22
12.2 Digital output	23	12.2 Digitale Ausgänge	23
12.3 Analog inputs	23	12.3 Analoge Eingänge	23
12.4 Inputs for hall sensors	23	12.4 Eingänge für Hallsensoren	23
12.5 Inputs for Encoders	24	12.5 Eingänge für Encoder	24
12.6 Auxiliary power supplies	24	12.6 Hilfsspannungen	24
13 Installation	25	13 Installation	25
14 Commissioning	27	14 Inbetriebnahme	27
15 Slave in CANopen network,		15 Slave in CANopen Netzwerk,	28
software "mPLC"	28	Software "mPLC"	28
15.1 Hardware controller	28	15.1 Hardware Regler	28
15.2 Motion Starter Kit	29	15.2 Motion Starter Kit	29
15.3 Requirements	30	15.3 Vorraussetzungen	30
15.4 Introduction	30	15.4 Einführung	30
15.5 Samples	30	15.5 Samples	30
15.6 Documentations	31	15.6 Documentations	31
15.7 Control software mPLC	32	15.7 Steuerungssoftware mPLC	32
15.7.1 Introduction	32	15.7.1 Einführung	32
15.7.2 System requirements 15.7.3 Installation of the Software mPLC	32 32	15.7.2 Systemvoruassetzungen 15.7.3 Installation der Software mPLC	32 32
15.7.4 Installation CAN-USB adapter	32 32	15.7.3 Installation der Soltware meter	32
io moteriation of the Gob adaptor	<u>-</u>	Ton I motandion of the God hadptor	02



	15.7.5 mPLC Control Center	33
	15.7.6 Python Script	34
	15.7.7 CAN monitor	37
	15.7.8 Terminal	39
	15.7.9 Configuration	40
	15.8 Objects	42
	15.8.1 Object- / SDO-variable	42
	15.8.2 Setup CAN objects	44
	15.8.3 Setup CAN variables	45
	15.8.4 Transmit / Receive	47
	15.8.5 Recording	47
	15.9 CAN master of other manufacturer	50
	15.10 Communication settings	51
	15.10.1 Standard variant – LMT services	_
	15.10.2 Manufacturer-specific variant	52
	15.11Test programs and other	
	assistance	54
16 ľ	Maintenance & Service	55
	16.1 Maintenance, decommisioning a	and
	disposal	55
	16.2 Service & support	55
	16.3 Scope of supply and accessories	56
	16.4 Download PDF-Data	56

15.7.5 mPLC Control Center	33
15.7.6 Python Script	34
15.7.7 CAN-Monitor	37
15.7.8 Terminal	39
15.7.9 Konfiguration	40
15.8 Objekte	42
15.8.1 Objekt- / SDO-Variable	42
15.8.2 Anlegen von CAN-Objekte	44
15.8.3 Anlegen von CAN-Variablen	45
15.8.4 Senden, Empfangen	47
15.8.5 Aufzeichnen	47
15.9 CAN-Master anderer Hersteller	50
15.10 Kommunikationseinstellungen	51
15.10.1 Standardvariante - LMT Dienst	te 51
15.10.2 Herstellerspezifische Variante	52
15.11 Testprogramme und weitere	Hilfs-
mittel	54
16 Wartung & Service	55
16.1 Wartung, Ausserbetriebsetzung	und
Entsorgung	55
16.2 Service & Support	55
16.3 Lieferumfang und Zubehör	56
16.4 Download PDF-Daten	56



2 About this document

These operating instructions introduce you to the Positioning Controller BGE 3508 / 6005 and inform you about all necessary steps for installation and carry-ing out initial functional tests. Further information about field bus operation is provided by the parameterisation list, and from the various publications of the CIA (Can in Automation Organisation) available at: www.can-cia.de.

2 Über dieses Dokument

Die vorliegende Betriebsanleitung stellt Ihnen die Positioniersteuerung BGE 3508 / 6005 vor und informiert Sie über alle Schritte zur Installation und zur Durchführung erster Funktionstests. Weitere Informationen zum Feldbusbetrieb erhalten Sie aus der Parametrierliste und diversen Unterlagen der CIA (Can in Automation Organisation): www.can-cia.de.



Warning! Read these instructions carefully and follow them!

Warnings are there to protect you from danger, and to help you to avoid damage to the device.



Warnhinweise! Lesen und befolgen Sie diese sorgfältig!

Warnhinweise sollen Sie vor Gefahr schützen oder helfen Ihnen, eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.



Warning!
Danger of
electrocution!

When you see this sign, always check that the unit is disconnected from the electrical power supply, and take precautions to prevent unintentional switching on.



Achtung! Lebensgefahr durch Stromschlag!

Wenn Sie dieses Zeichen sehen, dann prüfen Sie stets ob das Gerät spannungsfrei und gegen versehentliches Einschaften gesichert ist.



3 Brief description

3.1 BGE 3508 / 6005

The electronic controllers BGE 3508 / 6005 are 4-quadrant positioning controllers with integral output stage and an interface for stand-alone operation controlled by digital / analog inputs / outputs or for operation as Slave in CANopen networks (CANopen Drives Profile DSP 402, Protocol DS 301).

These electronic controllers are suitable for use with brushless or conventional DC motors (e.g. our BG and GR/G ranges). They incorporate protection against over-voltage, low voltage and excessive temperature, and have a status indicator which shows "Ready", "Status" or "Error". The most important parameters can be changed "on the fly" via the CAN interface.

Information about the rotor position can be supplied to the positioning controller either by the voltage or by an encoder in the case of commutator motors, or, for brushless motors, by Hall sensors or an incremental encoder.

3 Kurzbeschreibung

3.1 BGE 3508 / 6005

Bei der Steuerungselektronik BGE 3508 / 6005 handelt es sich um eine 4-Quadranten-Positioniersteuerung mit integrierter Endstufe und Schnittstellen für den Stand-alone Betrieb gesteuert über digitale oder analoge Ein- oder Ausgänge oder für den Betrieb als Slave in CANopen Netzwerken (CANopen Drives Profil DSP 402, Protokoll DS 301).

Die Steuerungselektronik ist zur Ansteurung bürstenloser oder bürstenbehafteter DC-Motoren (z.B. unsere Baureihen BG und GR/G) geeignet. Sie verfügt über Überspannungs-, Unterspannungs- und Übertemperaturabschaltung sowie eine Statusanzeige "Ready", "Status" und "Error". Die wesentlichen Parameter können über die Schnittstelle auch "in fly" verändert werden.

Informationen zur Motorlage können der Positioniersteuerung bei bürstenbehafteten Motoren über die Spannung oder per Encoder zugeführt werden, bei bürstenlosen Motoren per Hallsensoren oder per Inkrementalgeber (Encoder).



3.2 Explanations of terms used

Baud rate	Speed of transmission or communication	
Bridge rectifier	Component for the transformation from AC voltage to DC voltage	
Bus	A communication network in which all nodes can be reached via passive links, and communication is possible in both directions	
CAN master	"Command centre" of a bus	
CAN adapter	Gateway for the conversion of TCP/IP to CANopen	
CAN monitor	Graphic interface for the support of commissioning the drive	
Drive Assistant	Graphic interface for commissioning and parameterisation	
CANopen	A group of profiles for networks in the following fields of application: industrial automation, medical equipment, building automation, railway vehicles, ships, trucks,	
Default settings	Preset values	
DSP 402	CANopen device profile for drives and controllers	
Smoothing capa- citor	Component to smooth the fluctuation voltage	
Hall sensors	Sensors for determining the position of a rotor	
Homing	Reference procedure for the initial regulation of the drive position in the system	
Impulse flanks	Signals given form the encoder in the drive	
In fly	Programming- / Parametrization possibility in attached condition	
Index impulse	Reference mark of the integrated encoder panel	

3.2 Begriffserklärungen

Baud rate	Übertragungs-/ Kommunikati- onsgeschwindigkeit	
Brückengleichrich- ter	Bauteil zur Umwandlung von Wechselspannung in Gleich- spannung	
Bus	Kommunikationsnetzwerk bei dem alle Knoten über passive Links erreicht werden können und Kommunikation in beide Richtungen möglich ist	
CAN Master	"Kommandozentrale" im Bus	
CAN-Adapter	Gateway zur Umsetzung von TCP/IP in CANopen	
CAN-Monitor	Graphische Oberfläche zur Unterstützung der Inbetriebnahme des Antriebs	
Drive Assistant	Grafische Oberfläche zur Inbetriebnahme und Parametrierung	
CANopen	Eine Gruppe von Profilen für Netzwerke in folgenden Anwendungen: Industrielle Automation, Medizintechnik, Gehäuseautomation, Schienenfahrzeuge, Seefahrt, Trucks,	
Defaultwerte	Voreingestellte Werte	
DSP 402	CANopen Geräteprofil Antriebe und Regler	
Glättungskonden- sator	Bauteil zur Glättung von Spannungsschwankungen	
Hallsensoren	Sensor zur Positionsbestim- mung des Rotors	
Homing	Reverenzierverfahren zur in- itialen Bestimmung der Po- sition des Antriebs in einem System	
Impulsflanken	Signale erzeugt von dem im Antrieb integrierten Geber	
In fly	Programmier- / Parametrier- möglichkeit im eingebauten Zustand	
Indeximpuls	Referenzmarke der inte- grierten Geberscheibe	

Incremental encoder	Digital position indicator. An internal logic processes a signal from photodiodes to produce two square-wave signals with a phase difference of 90°.	
Commutation	The motor voltage is distributed in blocks by an electronic controller	
Motion controller	Motor control	
mPLC	Interface for commissioning and for controlling CANopen slaves	
Node ID	Device number/address – must be assigned to every device in a bus system	
Phyton script	Programming language used in the Dunkermotoren Motion Starter Kit software	
Position mode	Regulation of position	
Ramps	Settings to accelerate and brake the drive	
SVEL Mode	Fast speed regulation as a subordinate speed controller for a higher-level positioning system (e.g. a CNC-control system).	
Terminator	Terminal resistance, which is to be used after the last participant in the communication network	
Torque mode	Torque regulation, also referred to as "Current Mode"	
Trajectory	Sequence of motions	
T-connector	Component for the branching in the communication network	
Velocity mode	Speed regulation	

Inkrementalgeber	Digitaler Lagegeber. Eine interne Logik erzeugt aus dem Signal von Fotodioden zwei um 90° verschobene Rechtecksignale.	
Kommutierung	Die Motorspannung wird durch eine Elektronik blockweise weitergeschaltet	
Motion controller	Motorsteuerung	
mPLC	Oberfläche zur Inbetriebnahme und zur Steuerung von CANopen Slaves	
Node-ID	Gerätenummer/ -adresse, die jedem Gerät in einem Bussystem zugeordnet werden muss	
Phyton Skript	Programmiersprache der Dunkermotoren Motion Starter Kit Software	
Position Mode	Lageregelung	
Rampen	Einstellungen zum Beschleu- nigen und Bremsen des An- triebs	
SVEL Mode	Schnelle Drehzahlregelung als untergelagerter Drehzahlregler für übergeordnete Positioniersysteme (z.B. CNC-Steuerungen).	
Terminator	Abschlußwiderstand, der nach dem letzten Teilnehmer innerhalb des Kommunikati- onsnetzwerks zu verwenden ist	
Torque Mode	Auch "Current Mode", Drehmomentregelung	
Trajektorie	Bewegungsablauf	
T-Stück	Bauteil zur Verzweigung des Kommunikationsnetzwerks	
Velocity Mode	Drehzahlregelung	



3.3 Proper use

- The positioning controller is a vendor part and may be used in the configuration described in machines and plant (industrial sector).
- The positioning controller must be securely mounted and must only be used with the cables and accessories specified by Dunkermotoren.
- The positioning controller may only be put into service after the complete system has been installed in conformity with EMC requirements.

3.3 Bestimmungsmäßige Verwendung

- Die Positioniersteuerung ist ein Zulieferteil und darf in der beschriebenen Konfiguration in Maschinen und Anlagen eingesetzt werden (industrieller Bereich).
- Die Positioniersteuerung muss fest montiert werden und darf nur mit den von Dunkermotoren spezifizierten Kabeln und Zubehörteilen eingesetzt werden.
- Die Positioniersteuerung darf erst nach EMV-gerechter Montage des Gesamtsystems in Betrieb genommen werden.

4 Safety instructions



Warning!

Before commissioning, the following safety instructions must, without fail, be read, understood and observed! Failure to follow them can result in danger to persons or damage to the machine.

To ensure trouble-free operation, appropriate methods of transport and conditions of storage must be employed. Please store the module so that it is protected from dust, dirt, and moisture. Take care that storage conditions are within the specified limits for storage temperature and humidity. Please transport the module under storage conditions with additional protection against shocks and jolts.

Follow the instructions for installation and adjustment precisely. Installation and dismounting must only be carried out with the unit disconnected from the electrical power supply. The module must only be installed and adjusted by qualified persons in accordance with the relevant standards. Qualified persons are those who:

- on the basis of their experience, can recognise and avoid potential dangers;
- are familiar with the accident-prevention regulations for the equipment employed;
 and
- are able to connect circuits and install equipment in accordance with the standards and regulations.

Please observe any regional standards and regulations that apply in the area where the components are used. Please also observe the safety instructions that apply to the equipment or machinery that is to be controlled. So as to be able to avert hazards, make sure that there is an EMERGENCY-STOP switch in immediate reach and with unrestricted access.

4 Sicherheitshinweise



Achtung!

Vor der Inbetriebnahme sind unbedingt die nachfolgen Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten! Eine Nichtbeachtung kann zu Gefahren bei Personen oder Beschädigungen an der Maschine führen!

Der störungsfreie Betrieb setzt entsprechenden Transport und Lagerung nach den entsprechenden Vorgaben voraus: Lagern Sie bitte das Modul geschützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass die Lagerungsbedingungen nicht außerhalb der Lagerungstemperatur bzw. Luftfeuchtigkeit liegt. Transportieren Sie die Module bitte unter Lagerungsbedingungen, zusätzlich noch stoßgeschützt.

Befolgen Sie die Anleitung für den Aufbau und die Einrichtung genau. Die Montage/Demontage darf nur im spannungslosen Zustand erfolgen. Die Module dürfen nur von qualifiziertem Personal nach den entsprechenden Normen eingebaut und eingerichtet werden. Als qualifiziert gilt eine Person dann,

- wenn sie aufgrund ihrer Erfahrung mögliche Gefahren erkennen und vermeiden kann,
- wenn ihr die Unfallverhütungsvorschriften für die ein gesetzten Geräte bekannt sind
- wenn sie gemäß den Normen Stromkreise und Ge räte in Betrieb setzen und installieren darf.

Bitte beachten Sie die regionalen Normen im Einsatzgebiet der Komponenten. Beachten Sie bitte auch die Sicherheitshinweise der zu steuernden Geräte und Maschinen. Um Gefahren abwenden zu können, vergewissern Sie sich, dass ein funktionstüchtiger NOTAUS-Schalter in direkter Reichweite mit unbehindertem Zugang liegt.



5 Types of operation

The **slave in CANopen network** offers the possibility to control the motors over the external controller via the software "mPLC", which is contained in the "Motion Starter Kit" (for details, see "Commissioning").

5.1 Operatin modes

The type of operation provides different operation modes to configure the motor exactly:

SVEL mode

Fast speed regulation as a subordinate speed controller for a higher-level positioning system (e.g. a CNCcontrol system).

Positioning mode using Hall sensors

Three Hall sensors spaced at 120° (included in all BG drives) provide information about rotation of the motor. When very precise positioning is required, an encoder with higher resolution should be employed.

Positioning mode using an encoder

By selecting a drive with an encoder with higher resolution, a control circuit can be set up which permits very precise positioning.

Torque mode

The current draw of the motor (which is proportional to the torque) is monitored and adjusted according to the setting.

5 Betriebsarten

Das **Slave in CANopen Netzwerk** ermöglicht das ansteuern von Motoren über den externen Regler via der Software "mPLC", die im "Motion Starter Kit" enthalten ist (näheres dazu, siehe "Inbetriebnahme").

5.1 Betriebsmodi

Die Betriebsart unterstützt verschiedene Metriebsmodi, mit denen der Motor genau konfiguriert werden kann:

SVEL Mode

Schnelle Drehzahlregelung als untergelagerter Drehzahlregler für übergeordnete Positioniersysteme (z.B. CNC-Steuerungen).

Position Mode per Hallsensoren

Drei um 120° versetzte Hallsensoren (Bestandteil aller BG-Antriebe) geben Aufschluss über die Weiterbewegung des Motors. Bei sehr hohen Anforderungen an die Positioniergenauigkeit sollte ein Encoder mit hoher Auflösung verwendet werden.

Position Mode per Encoder

Durch den Einsatz eines Antriebs mit Encoder mit einer hohen Auflösung wird ein Regelkreis aufgebaut der eine exakte Positionierung ermöglicht.

Torque Mode

Die Stromaufnahme des Motors (entspricht dem Drehmoment) wird überwacht und entsprechend der Vorgabe eingestellt.



Velocity mode using Hall sensors

When regulating using Hall sensors (included in all BG drives), rotation will be irregular at low speeds. This control system is used mainly in combination with motors with gear reducers. It is important that the speed can be set in a closed, digital control loop, and that the temperature remains stable over time.

Velocity mode using an encoder

By selecting a drive with an encoder with higher resolution, a control circuit can be set up which permits smooth rotation at low speeds. It is important that the speed can be set in a closed, digital control loop, and that the temperature remains stable over time.

Voltage regulation

(Only for commutator motors)

The actual motor voltage (measured at the appropriate output terminals of the controller) is compared with the required voltage and regulated accordingly. The motor voltage (speed of rotation) is thus independent of variations in the supply voltage.

IxR-compensation

(Only for commutator motors)

A motor consists, in principle, of a resistance and a coil. When the motor has to produce torque the appropriate current flows in it. The resistance causes a voltage drop, which increases as the current rises. A lower voltage supply to the motor means that the speed is lower. With IxR-compensation, to make up for this drop in speed and achieve the specified speed, the voltage at the output terminals to the motor is increased by the amount of the voltage drop.

Velocity Mode per Hallsensoren

Bei Regelung über Hallsensoren (Bestandteil aller BG-Antriebe) ist mit unsanftem Rundlauf bei kleinen Drehzahlen zu rechnen. Dieses Regelungssystem wird vor allem bei Einsatz von Getriebemotoren verwendet. Wichtig ist, dass die Geschwindigkeitsregelung im geschlossenen digitalen Regelungskreislauf eingestellt werden kann und über die Zeit und die Temperatur stabil ist.

Velocity Mode per Encoder

Durch den Einsatz eines Antriebs mit Encoder mit einer hohen Auflösung wird ein Regelkreis aufgebaut der sanften Rundlauf bei niedrigen Geschwindigkeiten erlaubt. Wichtig ist, dass die Geschwindigkeitsregelung im geschlossenen digitalen Regelungskreislauf eingestellt werden kann und über die Zeit und die Temperatur stabil ist.

Spannungsregelung

(nur bürstenbehaftete Motoren)

Die wirkliche Motorspannung (gemessen an den entsprechenden Ausgangsklemmen des Controllers) wird mit der erforderlichen verglichen und entsprechend nachgeregelt. Dadurch ist die Motorspannung (Drehzahl) unabhängig von Schwankungen der Versorgungsspannung

IxR-Kompensation

(nur bürstenbehaftete Motoren)

Ein Motor besteht aus einem Widerstand und einer Spule. Wird am Motor ein Drehmoment abgenommen, fliesst ein entsprechender Strom durch den Motor. Über den Widerstand entsteht ein Spannungsabfall, der mit steigendem Stromfluss größer wird. Eine geringere Spannung am Motor bedeutet eine geringere Drehzahl. Um diesen Drehzahlabfall zu kompensieren und die vorgegebene Drehzahl zu erreichen, wird die Spannung bei einer IxR-Kompensation an der ausgehenden Motorklemme entsprechend dem Spannungsverlust erhöht.



6 General performance data

Description	BGE 3508 / 6005
Description	DOL 00007 0000

Performance data		
Supply voltage, electronics U _e	10 30 V DC	
Supply voltage, power U _p	10 30 V DC	10 60 V DC
Current draw (no load at all outputs)	typ. 40 mA @ 24 V	
Maximum output current	7,5 A	5 A
Permissible continuous output current	2,5 A	2,0 A

Protective devices	
Over-voltage cut-off	yes
Low-voltage cut-off	yes
Over-temperature cut-off	yes

Inputs & outputs	
Digital inputs	3
Digital outputs	0
Analog inputs	1 (+/- 10 V)

CAN interface		
Baud rate	Up to 1 Mbit/s	
Protocol	DS301 V3.0	
Device profile	DSP402 V2.0	

Ambient conditions	
Temperature	0 +70 °C
Humidity (non-condensing)	20 80 %

6 Allgemeine Leistungsdaten

Beschreibung	BGE 3508 / 6005
--------------	-----------------

Leistungsdaten		
Versorgungsspannung Elektronik U _e	10 3	0 V DC
Versorgungsspannung Leistung U _p	10 30 V DC	10 60 V DC
Stromaufnahme (alle Ausgänge unbelastet)	typ. 40 mA @ 24 V	
Maximaler Ausgangsstrom	7,5 A	5 A
zulässiger Daueraus- gangsstrom	2,5 A	2,0 A

Schutzeinrichtungen	
Überspannungs- abschaltung	ja
Unterspannungs- abschaltung	ja
Übertemperatur- abschaltung	ja

Ein- & Ausgänge	
Digitale Eingänge	3
Digitale Ausgänge	0
Analoge Eingänge	1 (+/- 10 V)

CAN-Schnittstelle	
Baudrate	bis 1 Mbit/s
Protokoll	DS301 V3.0
Geräteprofil	DSP402 V2.0

Umgebungsbedingungen	
Temperatur	0 +70 °C
Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	20 80 %



7 General features

Description	Data
Degree of protection to DIN 40050 / IEC 144	IP20
CAN – CPU electrically connected	Yes
CPU - GND and I/O - GND electrically connected	Yes

Mounting	Fixing clips
Display	
Ready LED	Green
Status LED	Yellow
Error LED	Red

Cable cross-section of push-in terminals	
Motor plug Up to 1.5 mm ²	
Dual plug	Up to 1 mm ²

7 Allgemeine Eigenschaften

Beschreibung

Schutzart nach DIN 40050 / IEC 144	IP20
CAN – CPU elektrisch verbunden	Ja
CPU - GND und I/O - GND elektrisch verbunden	Ja


Wert

Befestigung	Bohrlöcher
Anzeige	
Ready-LED	Grün
Status-LED	Gelb
Error-LED	Rot

Kabelquerschnitte der Steckkontakte	
Motorstecker bis 1,5 mm²	
Doppelstecker bis 1 mm²	

8 Dimension

8 Abmessung





9 Terminal assignment

Warning!



Terminal $\overline{X}1.1$ (electronic supply) **is** internal **not** connected with terminal X2.1 (power supply) .

Terminal X2.2 (Earth for power supply) **is** internal connected with terminal X2.14 (Earth for Hall/encoder) and X1.2 (Earth for electronic supply).

9 Anschlussbelegung

Achtung!



Klemme X1.1 (Spannungsversorgung Elektronik) **ist** intern **nicht** mit Klemme X2.1 (Spannungsversorgung Leistung) verbunden.

Klemme X2.2 (Masse Leistung) **ist** intern mit Klemme X1.14 (Masse für Hall/Encoder) und X1.2 (Masse Elektronik) verbunden.

Warning!



By assembling the cables consider the skinning length of the paticular connectors.


At the double-row connectors (X1,X2) it averages 7 mm.

/i\

Achtung!

Beachten Sie bei der Konfektionierung aller Leitungen auf die Abisolierlänge für die jeweiligen Stecker.

Bei den doppelreihigen Steckern (X1,X2) beträgt sie 7 mm.





9.1 Power supply and motor connections BLDC

Terminal	Designa- tion	Description	Signal direction
X2.1	+U _p	Supply voltage, power	Input
X2.2	GND	Earth for power supply	-
X2.3	Ма	Motor connection A	Output
X2.4	Mb	Motor connection B	Output
X2.5	Мс	Motor connection C	Output

9.2 Power supply and motor connections PMDC

Terminal	Designa- tion	Description	Signal direction
X2.1	+U _E	Supply vol- tage, power	-
X2.2	GND	Supply voltage, power	Input
X2.3	Ма	Motor +	Output
X2.4	Mb	Motor -	Output
X2.5	Мс	n.c.	Output

9.1 Versorgungsspannung und Motoranschluss bürstenlose DC-Motoren

Klemme	Bezeich- nung	Beschreibung	Signal- richtung
X2.1	+U _p	Spannungs- versorgung Leistung	Eingang
X2.2	GND	Masse Leistung	-
X2.3	Ма	Motor- anschluss A	Ausgang
X2.4	Mb	Motor- anschluss B	Ausgang
X2.5	Мс	Motor- anschluss C	Ausgang

9.2 Versorgungsspannung und Motoranschluss bürstenbehaftete DC-Motoren

Klemme	Bezeich- nung	Beschreibung	Signal- richtung
X2.1	2.1 +U _E Spannungs- versorgung Leistung		Eingang
X2.2	GND	Masse Leistung	-
X2.3	Ма	Motor +	Ausgang
X2.4	Mb	Motor -	Ausgang
X2.5	Мс	n.c.	Ausgang



9.3 Hall Sensors/ Encoders & analog and digital inputs and outputs

Terminal	Desi- gnation	Description	Signal direction
X1.1	+U _E	Supply voltage electronic	-
X1.2	GND	Earth for electronic	-
X1.3	AIN0	analog input 0	Input
X1.4	DIN0	digital input 0	Input
X1.5	DIN1	digital input 1	Input
X1.6	DIN2 / DOUT0	digital input 2 / digital output 0	Input Output
X1.7	CAN_HI	CAN high	Bus
X1.8	CAN_LO	CAN low	Bus
X1.9	/H1	Negated Hall- sensor signal 1	Input
X1.10	/H2	Negated Hall- sensor signal 2	Input
X1.11	/H3 / Inx	INegated Hallsen- sor signal 3 / Inc. Encoder Index	Input
X1.12	/A	Incr. encoder - negated track A	Input
X1.13	/INX	Incr. encoder - negated track B	Input
X1.14	+U _{5V}	Power supply Hall/ Enc +5V	Output
X1.15	GND	Earth fir Hall/enco- der	-

9.3 Hallsensor/ Encoder & Analoge und Digitale Ein- und Ausgänge

141	Bezeich-	5	Signal-
Klemme	nung	Beschreibung	richtung
X1.1	+U _E	Spannungsversor- gung Elektronik	-
X1.2	GND	Masse Elektronik	-
X1.3	AIN0	analoger Eingang 0	Eingang
X1.4	DIN0	digitaler Eingang 0	Eingang
X1.5	DIN1	digitaler Eingang 1	Eingang
X1.6	DIN2 / DOUT0	digitaler Eingang 2/ digitaler Ausgang 0	Eingang Ausgang
X1.7	CAN_HI	CAN high	Bus
X1.8	CAN_LO	CAN low	Bus
X1.9	/H1	Negiertes Hallsensorsignal 1	Eingang
X1.10	/H2	Negiertes Hallsensorsignal 2	Eingang
X1.11	/H3 / Inx	Negiertes Hallse- norsignal 2 / Inc. Encoder - Index	Eingang
X1.12	/A	Inc. Encoder - Negierte Spur A	Eingang
X1.13	/B	Inc. Encoder - Negierter Spur B	Eingang
X1.14	+U _{5V}	Spannungsversor- gung für Hall/Enc +5V	Ausgang
X1.15	GND	Masse für Hall/Encoder	-



Notes Notizen



10 Connection schematic



Warning!

Before installation, the safety instructions must, without fail, be read, understood and observed!

Disconnect the unit from the electrical power supply.

Failure to follow them can result in danger to persons or damage to the machine.

10.1 Connection brushless motor



10 Anschlussschema




Achtung!

Vor der Installation sind unbedingt die Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten! Gerät spannungsfrei schalten!


Eine Nichtbeachtung kann zu Gefahren an Personen oder Beschädigungen and der Maschine führen.

10.1 Anschluss bürstenloser Motor



10.2 Connection brush-type motor

10.2 Anschluss bürstenbehafteter Motor





10.3 Connection Hall sensors


10.3 Anschluss Hallsensoren



Warning!Only with burshless DC motors!




Achtung!Nur bei bürstenlosen Gleichstromotoren!



10.4 Connection encoder


10.4 Anschluss Encoder






10.5 Connection power supply

10.5 Anschluss Spannungsversorgung



10.6 Connection electronic


10.6 Anschluss Elektronik





10.7 Connection CAN interface


10.7 Anschluss CAN-Schnittstelle





11 Block diagram

11 Blockschaltbild




12 Technical Data

12.1 Digital inputs

12 Technische Daten

12.1 Digitale Eingänge




Description	Data
Number of inputs	3
Input voltage, low (UIN low)	-30 V 5 V
Input voltage, high (UIN high)	15 V 30 V
Input current, high max. (@ UIN = 30 V)	typ. 5.3 mA
Conducted emission limits	CE conform
Maximum frequency	Ca. 500 Hz

Beschreibung	Wert
Anzahl	3
Eingangsspannung Low (UIN low)	-30 V 5 V
Eingangsspannung High (UIN high)	15 V 30 V
Eingangsstrom High max. (@ UIN = 30 V)	typ. 5.3 mA
Störspannungsfestigkeit	CE-Konform
Maximale Frequenz	Ca. 500 Hz

12.2 Digital output

12.2 Digitale Ausgänge



Description	Data
Number of outputs	1
Туре	Positive switching
Max. output current	0.5 A
Short-circuit resistant	Yes
Potential-free	No

Beschreibung	Wert
Anzahl	1
Тур	Plus schaltend
max. Ausgangsstrom	0.5 A
Kurzschlussfest	Ja
Potentialfrei	Nein

12.3 Analog inputs

Description	Data
Number of inputs	1
Туре	Differential
Measurement range	±10 V
Resolution	10 bit
Input impedance (differential)	Ca. 150 kOhm
Conducted emission limits	CE conform

12.3 Analoge Eingänge

Beschreibung	Wert
Anzahl	1
Тур	Differentiell
Messbereich	±10 V
Auflösung	10 Bit
Eingangsimpedanz (differentiell)	ca. 150 kOhm
Störspannungsfestigkeit	CE-Konform

12.4 Inputs for hall sensors

Description	Data
Number of inputs	3
Туре	Differential or single-ended
Inputs	H1, H2, H3
Input voltage	5 V
Max. cycle frequency	3 kHz
Conducted emission limits	CE-Konform

12.4 Eingänge für Hallsensoren

Beschreibung	Wert
Anzahl	3
Тур	Differentiell od. Single ended
Eingänge	H1, H2, H3
Eingangsspannung	5 V
max. Taktfrequenz	3 kHz
Störspannungsfestigkeit	CE-Konform



12.5 Inputs for Encoders

Description	Data
Number of inputs	3
Туре	Differential or single-ended
Inputs	A, B, Inx
Input voltage	5 V
Max. cycle frequency	300 kHz
Conducted emission limits	CE conform

12.5 Eingänge für Encoder

Beschreibung	Wert
Anzahl	3
Тур	Differentiell od. Single ended
Eingänge	A, B, Inx
Eingangsspannung	5 V
max. Taktfrequenz	300 kHz
Störspannungsfestigkeit	CE-Konform

12.6 Auxiliary power supplies

Description	Data
Power supplies for Hall sensors and encoders	
Output voltage	5 V ± 5%
Maximum load	200 mA

12.6 Hilfsspannungen

Beschreibung	Wert
Versorgungsspannung für Hallsensoren und Encoder	
Ausgangsspannung	5 V ± 5%
Maximale Belastung	200 mA

13 Installation



Warning!

Before installation, the safety instructions must, without fail, be read, understood and observed! Disconnect the unit from the electrical power supply.



Take care!

During installation, ensure that connectors are not damaged. Bent pins can cause a short circuit and destroy the controller.



Warning!

Do not confuse the power supply

The entire circuitry is designed for a correctly-poled direct-current supply. If you reverse the plus and minus poles, the electronics will be severely damaged.



Warning!

First connect only the control circuit to the power supply. Do not connect the motor yet! Set the desired parameters and operating modes, and check whether the LEDs indicate normal operation. Only connect the motor when that is the case.

13 Installation



Achtung!

Vor der Installation sind unbedingt die Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten! Gerät spannungsfrei schalten!



Vorsicht!

Achten Sie bei der Installation darauf, dass die Steckverbinder nicht beschädigt werden. Umgebogene Pins können den Regler durch Kurzschluss zerstören.



Achtung!

Vertauschen Sie nicht die Spannungsversorgungsleitungen! Die gesamte Schaltung ist auf gepolte Gleichspannung ausgelegt. Wenn Sie den Plus- und Minuspol vertauschen, nimmt die Elektronik schweren Schaden.



Achtung!

Schliessen Sie zuerst nur die Steuerung an die Stromversorgung an. Schliessen Sie den Motor noch nicht an! Stellen Sie die gewünschten Parameter und Arbeitsmodi ein und überprüfen Sie, ob die LEDs einen normalen Betrieb anzeigen. Erst dann darf der Motor angeschlossen werden.



Smoothing capacitor: during braking operations, kinetic energy is stored as electrical energy in an intermediate circuit of the regulation circuit. This can cause excessive voltage in the intermediate circuit, which, in an extreme case, could cause damage to electrical components. To prevent this, a DC-power supply should be used which has a bridge rectifier and a smoothing capacitor of at least 1000 μF per 1 A nominal motor current. In addition, we recommend that a discharge resistor (e.g. 1 k Ω , power loss > U²/1000 Ω) is used.

Glättungskondensator: Bei Bremsvorgängen wird die kinetische Energie als elektrische Energie in den Zwischenkreis des Regelkreises zurückgeführt. Dabei kann es im Zwischenkreis zu Spannungsüberhöhungen kommen, die im Extremfall Schäden an elektrischen Bauteilen verursachen können. Um dies zu verhindern sollten DC-Netzteile mit Brückengleichrichter und einem Glättungskondensator von mindestens 1000 μF pro 1 A Motornennstrom verwendet werden. Zusätzlich wird die Verwendung eines Entladewiderstands (z. B. 1 kΩ, Verlustleistung > $U^2/1000\Omega$) empfohlen.

Warning!



If there is frequent heavy braking, the ballast resistor, and in consequence other circuit components, may be overloaded and damaged unless appropriate measures are taken to prevent excessive voltage (see "Smoothing capacitor", above).

The electrical supplies for power and logic (electronics) may only be switched in parallel when there is no possibility of voltage spikes exceeding 30 V.

When connecting, please remember that there is no reverse-pole protection for the supply voltage. All outputs have short-circuit protection.

Achtung!



Bei häufigem starken Bremsen kann der Ballastwiderstand und als Folge auch weitere Schaltungsteile überlastet und zerstört werden, falls nicht geeignete Maßnahmen zur Vermeidung von zu starken Spannungsüberhöhungen ergriffen werden (s.o. Glättungskondensator)

Die Spannungsversorgungen für Leistung und Logik (Elektronik) dürfen nur dann parallel geschalten werden, wenn Spannungsspitzen von über 30 V ausgeschlossen werden können.

Beachten Sie beim Anschließen, dass für die Versorgungsspannungen kein Verpolungsschutz besteht. Sämtliche Ausgänge sind kurzschlusssicher ausgeführt



14 Commissioning

When the power supply has been connected, the unit can be switched on. The module is then open to access from the software side.

For the connection between the Positioning Controller and a PC, you need the appropriate Starter Kit with adapter cable and software.

The **slave in CANopen** network requires the "Motion Starter Kit" with the software "mPLC". (not included in the scope of supply)
Further inforamtion you can find under chapter 15.

14 Inbetriebnahme

Ist die Spannungsversorgung hergestellt kann das Gerät eingeschaltet werden. Nun kann der softwareseitige Zugriff auf das Modul erfolgen.

Für die Verbindung zwischen Positioniersteuerung und PC benötigen Sie das passende StarterKit mit Adapterkabel und Software.

Das **Slave in CANopen** Netzwerk benötigt das "Motion Starter Kit" mit der Software "mPLC". (Nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen finden Sie unter Kapitel 15.



15 Slave in CANopen network, software "mPLC"

15.1 Hardware controller

Three CAN cables must never be connected at an intermediate connector, because this would result in branching of the bus, which is forbidden.

Screen earthing: To prevent interference with data transmission, the screening of the cables must be earthed. To do this, you must connect it to the ground terminal (CAN-GND) of the module. If you earth both ends of the screening of a cable, you must ensure that there is a conducting connection between the two earthing points to equalise the potential between them. Without such a conducting connection, it is best to earth only one end of the screening.

CAN connection: the modules can be addressed on the CAN bus.

When connecting CAN subscribers, leads that comply with the standard ISO 11898 must be employed. Such leads must have the following features:

- twisted pairs
- with screening
- an impedance of 120 Ohm

15 Slave in CANopen Netzwerk, Software "mPLC"

15.1 Hardware Regler

An einem Zwischenstecker dürfen nicht 3 CAN-Kabel angeschlossen werden, da so der Bus unerlaubterweise verzweigt werden würde.

Schirmerdung: Um Störungen der Datenübertragung zu vermeiden, muss der Kabelschirm geerdet werden. Dazu verbinden Sie ihn mit der Masseklemme (CANGND) des Moduls. Wenn Sie beide Seiten eines Kabelschirms erden, müssen Sie einen Potentialausgleich durch eine leitende Verbindung zwischen den beiden Erdungspunkten eines Schirmes durchführen. Ohne diesen Ausgleich empfiehlt sich nur die einseitige Erdung des Kabelschirms.

CAN-Anschluss: Die Module können über CAN-Bus angesprochen werden.

Für die Verbindung der CAN-Teilnehmer muss eine Leitung, die der Norm ISO 11898 entspricht, eingesetzt werden. Die Leitung muss folgende Hauptmerkmale aufweisen:

- paarweise verdrillt
- mit Schirmgeflecht
- Wellenwiderstand von 120 Ohm



15.2 Motion Starter Kit

To use the software "mPLC", the user have to order the Motion Starter Kit of the slave in CANopen operation seperately.

The Motion Starter Kit contains:

- the software ..mPLC"
- CAN-USB adapter with connecting cable
- T-piece 0906 UTP 101
- Terminator (male) 0930 CTX 101

SNR Motion Starter Kit: 27573 35615

Add-on Kit

To create a network containing several motors, the CAN bus must be extended from one motor to the next. This is carried out by using a T-connector. The motors are connected by a bus cable, and a termination resitor must be connected at the end of the bus.

The add-on Kit contains:

- T-piece 0906 UTP 101
- Drop cable 0935 253 103/1 (Fa. Lumberg)

SNR Add-on Kit: 27573 35616

15.2 Motion Starter Kit

Um die Software "mPLC" nutzen zu können, muss der Anwender das Motion Starter Kit für den Slave in CANopen Betrieb seperat bestellen. Im Motion Starter Kit enthalten sind:

- die Software "mPLC"
- CAN-USB Adapter mit Verbindungskabel
- T-Stück 0906 UTP 101
- Terminator (männlich) 0939 CTX 101

SNR Motion Starter Kit: 27573 35615

Starterkiterweiterung

Um mehrere Motoren miteinander zu vernetzen, muss man den CAN Bus von einem Motor zum nächsten weiterschleifen. Dies kann mit einem T-Stück realisiert werden. Zwischen den Motoren befindet sich ein Buskabel und am Ende des Bus sollte mit einem Terminator abgeschlossen werden.

In der Erweiterung erhalten sind:

- T-Stück 0906 UTP 101
- Dropkabel 0935 253 103/1 (Fa. Lumberg)

SNR Starterkiterweiterung: 27573 35616



15.3 Requirements

For the commissioning of the controller a CAN-master is necessary. For this the following options are available:

- A PC / laptop and the miCAN USB Adapter are needed.
- mPLC is provided in the Starter Kit and can be installed from the CD (see further details during the installation).
- CAN master of other manufacturer

15.4 Introduction

With the mPLC control program, Dunkermotoren provides a comprehensive software tool with which it is possible to extensively configure the controller. Via the CAN interface, the software establishes a connection with the controller and control it with the individual configuration.

15.5 Samples

"Python Scripts" are example scripts, which can be loaded and used from the program mPLC.

"CAN monitor" is a program to observe and send CAN messages. Thus a CAN transmission can be controlled, supervised, displayed and interpreted. For CAN objects could be used both CAN-Open PDO- (Process Data Object) and SDO- (Service Data Object), which can be noted then.

On the CD you can find some example files for the CAN monitor.

15.3 Vorraussetzungen

Zur Inbetriebnahme des Reglers ist ein CAN-Master erforderlich. Hierzu stehen die folgenden Varianten zur Verfügung:

- Ein PC / Laptop und der miCAN-USB Adapter werden benötigt.
- mPLC wird im Starterkit mitgeliefert und kann von der CD installiert werden (s. weitere Hinweise während der Installation)
- CAN-Master anderer Hersteller

15.4 Einführung

Mit dem Steuerungsprogramm mPLC bietet Dunkermotoren ein umfangreiches Softwaretool, mit dem es möglich ist verschiedene Regler umfangreich zu konfigurieren. Über die CAN-Schnittstelle stellt die Software die Verbindung mit dem Regler her und steuert diesen mit der individuellen Konfiguration.

15.5 Samples

"Python Scripts" sind Beispielskripte, die aus dem Programm mPLC geladen und verwendet werden können.

"CAN Monitor" ist ein Programm, um CAN-Nachrichten zu beobachten und zu senden. Damit lässt sich eine CAN-Übertragung steuern, überwachen, darstellen und interpretieren.

Als CAN-Objekte können sowohl CAN-Open PDO-(Process Data Object) als auch SDO- (Service Data Object) Objekte verwendet werden, die dann aufgezeichnet werden können.

Auf der CD finden Sie einige Beispiel-Dateien zum CAN Monitor.



15.6 Documentations

"BGE 3508/6005, BGE 3515/6010, BGE 6050"

The particular manuals for the controllers in PDF format are shown here.

"DSA Parameters Help"

Object register of the manufacturer, in which are descripted the user specific objects.

"CANopen DSP 301"

Here you will find the link to the homepage "www. can-cia.org! "Organization manufacturer spanning general CAN objects". On these homepage the user can download the current version of the object register "CiA 301 DS" for CANopen.

15.6 Documentations

"BGE 3508/6005, BGE 3515/6010, BGE 6050"

Hier befinden sich die jeweiligen Betriebsanleitungen zu den Reglern in PDF-Format.

"DSA Parameters Help"

Objektverzeichnis des Herstellers, in dem die anwenderspezifischen Objekte beschrieben sind.

"CANopen DSP 301"

Hier finden Sie einen Link zur Homepage "www.cancia.org" "Organsiation Herstellerübergreifende allgemeiner CAN Objekte". Auf dieser Homepage kann der Anwender die aktuellste Version des Objektverzeichnisses "CiA 301 DS" für CANopen downloaden.



15.7 Control software mPLC

15.7.1 Introduction

The software mPLC offers the possibility to the programming, operation and observation of CANopen units from the company Dunkermotoren. Additionally the software offers several service functions.

15.7.2 System requirements

Operating system: Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Pro, Windows Vista. The installation files for mPLC can be loaded from the CD-ROM provided.

15.7.3 Installation of the Software mPLC

Administrator privileges are necessary for the installation. The installation menu will start automatically when you insert the CD-ROM.

Alternatively you can open the file install.htm in the Windows-Explorer to open the installation menu. The program will guide you through the installation menu.

Go ahead the installation in case a warning notice concerning the USB device driver will pop up. After successful installation the mPLC can be started by the desktop link.

15.7.4 Installation CAN-USB adapter

After mPLC was installed accordingly, the program can be started. When starting, the program searches automatically for a CAN interface. mPLC supports the CAN-USB adapter from Dunkermotoren. When opening the "Control Center" the following message should be indicated in the status field:

OK: CAN-BUS was initialized.

15.7 Steuerungssoftware mPLC

15.7.1 Einführung

Die Software mPLC bietet die Möglichkeit der Programmierung, Bedienung und Beobachtung von CANopen Geräten der Firma Dunkermotoren. Zusätzlich bietet die Software verschiedene Servicefunktionen.

15.7.2 Systemvoruassetzungen

Betriebssystem: Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Pro, Windows Vista. Sie können die Installations-Dateien für mPLC von der mitgelieferten CD-ROM installieren.


15.7.3 Installation der Software mPLC

Zur Installation des Programms benötigen Sie Admin-Rechte. Nach dem Einlegen der CD-Rom öffnet sich das Installationsmenü automatisch. Sollte sich das Menü nicht automatisch öffnen, so öffnen Sie im Windows- Explorer die sich auf der CD-Rom befindende Datei install.htm. Sie werden nun durch das Installationsmenü geführt. Klicken Sie auf "Installation fortsetzen", falls während der Installation ein Warnhinweis bezüglich Treiber für den USB-Controller erscheint. Nach erfolgreicher Installation kann mPLC über die Desktop-Verknüpfung geöffnet werden.

15.7.4 Installation CAN-USB Adapter

Nachdem mPLC ordnungsgemäß installiert wurde, kann das Programm gestartet werden. Beim Starten wird nach einer CAN-Schnittstelle gesucht. Standardmäßig unterstützt mPLC den CAN-USB Adapter von Dunkermotoren. Beim Öffnen des "Control Centers" sollte im Statusfeld folgende Meldung angezeigt werden:

OK: CAN-BUS was initialized.




This message appears if the settings are correct and the CAN-USB adapter was indentified accurately.

Diese Meldung erscheint, wenn alle Einstellungen korrekt vorgenommen und der CAN-USB Adapter richtig erkannt wurde.

If the message "INFO: CAN-USB - not found" is indicated in the status field, no CAN-USB adapter was identified.

In this case, it must be examined if the CAN-USB adapter is connected to the correct PC interface and if the Power-Led flashes.

Sollte wie in der unteren Abbildung im Status die Meldung "INFO: CAN-USB - not found" stehen, wurde kein CAN-USB Adapter erkannt. Hier muss überprüft werden, ob der CAN-USB Adapter mit der entsprechenden Schnittstelle am PC verbunden ist und ob die Power-Led leuchtet.




If the CAN-USB adapter is still not identified despite repeated examination, check chapter "11.8 Configuration" to adjust the settings for the CAN adapter (see side 43).

Sollte der CAN-USB Adapter trotz nochmaliger Überprüfung weiter nicht erkannt werden, können unter dem Kapitel "11.8 Configuration" die Einstellungen für die jeweilige Adapterart verändert werden (siehe Seite 43).

15.7.5 mPLC Control Center

15.7.5 mPLC Control Center



The "Control Center" represents the main menu of the program mPLC.

Here i.e. Python Script and CAN monitor can be selected.

In addition under "Configurate" it is possible to configure the hardware.

Das "Control Center" stellt das Hauptmenü des Programms mPLC dar.

Hier kann u.a. das Python Script und der CAN Monitor ausgewählt werden. Zudem ist hier unter "Configuration" die Hardwarekonfiguration möglich.



15.7.6 Python Script


The start of mPLC opens the "Control center" in which you can admit "Python Script" (among other things).

Python is a programming language, which enfold several programming paradigms. Thus the object-oriented, aspect-oriented and functional programming is supported.

15.7.6 Python Script

Beim Starten von mPLC öffnet das "Control Center" in welchem man u.A. "Python Srcipt" anwählen kann.

Python ist eine Programmiersprache, die mehrere Programmierparadigmen umfasst. So wird die objektorientierte, aspektorientierte und funktionale Programmierung unterstützt.



Menu bar

All settings (CAN-objects, - variables) can be stored in form of Python file type (*py):

Menüleiste


Alle Einstellungen (CAN-Objekte, -Variable) können in Form des Dateityps Python (*.py) gespeichert werden:

Generate an new emty file

Opens an existing file

Safe the current file under a new name

Terminates the CAN monitor




Erzeugt eine neue leere Date
Öffnet eine bestehende Datei
Speichert die aktuelle Datei
Speichert die aktuelle Datei unter einem neuen Namen
Beendet den Python Script Monitor

"Edit" offers the possibility to undo steps or to redo steps.

Unter "Edit" besteht die Möglichkeit Arbeitsgänge rückgängig zu machen oder Arbeitsgänge vorwärts zu schalten.

Undo step Redo step



Arbeitsschritt rückgängig Arbeitsschritt vorwärts



In the menu "Script" the Syntax can be controlled and the Script can be started.

In addition it exists the possibility to pause and to continue the Script, as well as to stop the Script.

Im Menü "Script" kann der Syntax überprüft und das Script gestartet werden.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit das Script anzuhalten und fortzufahren, sowie es zu beenden.

Checking the Syntax

Run the Script

Pause the Script

Continue the Script

Stop the Script




Syntax überprüfen
Starten des Scripts
Script pausieren
Script fortsetzen
Script stoppen

In the menu "Python" the handbook and the documentation of the modules are intended (among other things).

Im Menü "Python" befinden sich unter anderem das Handbuch und die Dokumentation der Module.

Opens Python promt
Opens the console
Opens the handbook
Opens the handbook in HTML version
Opens the Python documentation
Opens the BOA program
Opens the wxPython documentation




Öffnet "Python promt"
Öffnet die Konsole
Öffnet das Handbuch
Öffnet das Handbuch in HTML-Version
Öffnet Python Dokumentation
Öffnet das Programm BOA
Öffnet wxPython Dokumentation

Beyond the menu can also be switched to the other components of mPLC :

Über das Menü kann auch zu den anderen Bestandteilen von mPLC gesprungen werden:

Subordinated control center
To operate and to observe the CAN monitor
Interface program for CAN adapter



Übergeordnetes Control Center

CAN Monitor bedienen und beobachten

Schnittstellenprogramm

In the menu "About..." you can find general information about the program.

The most important functions are additionally accessible in the symbol bar.

Im Menü "About ..." finden Sie allgemeine Informationen über das Programm.

Die wichtigsten Funktionen sind in der Symbolleiste zusätzlich erreichbar.



In the lower area you find the output window for the output (e.g. print "Dunker") and error massages ("Messages").

In this way, sample files can be loaded, which are needed (among other things) to search and change the Node ID and to appoint the Baud rate.

Im unteren Bereich befindet sich das Ausgabefenster z.B. für Ausgaben (z.B. print "Dunker") und Fehlermeldungen ("Messages").

Auf diese Weise können Sampledateien geladen werden, die u.a. zum suchen und ändern der Node_ID und zum bestimmen der Baud rate benötigt werden.

Assistance

"Baud_rate"

It appears a new field in which the baud rate can be selected (20k, 50k, 100k, 125k, 500k, 800k, 1000k) and set ("SET Baud rate").

This change is only effective after switching off and switching on the motor.

Hilfsmittel

"Baud_rate"

Es erscheint ein neues Feld, in dem die Baudrate gewählt (20k, 50k, 100k, 125k, 500k, 800k, 1000k) und gesetzt werden kann ("SET Baudrate"). Die Änderung wird erst mit dem Aus- und Einschalten des Motors wirksam.

"Firmware"

For a Firmware update please contact the manufacturer!



Each motor type has its own Firmware, which must fit to the appropriate motor!

"Firmware"

Bitte wenden Sie sich für ein Firmware-Update an den Hersteller!



VORSICHT!

Jeder Motortyp hat seine eigene Firmware, die zu dem entsprechenden Motor passen muss!

DANGER!

"Node_ID"

It appears a new field, where the node address can be modified in the range of 1 to 127 ("SET Nodeld"). The modification would be effective only after switching-off and switching-on the motor.

Please refresh the connection accordingly (see "Connection")

"Node_ID"

Es erscheint ein neues Feld, in dem die Knotenadresse im Bereich von 1 ... 127 geändert werden kann ("SET Nodeld"). Die Änderung wird erst mit dem Ausund Einschalten des Motors wirksam.



Bitte danach die Verbindung erneut herstellen (siehe "Connection")

HINWEIS



"Read-Write-Sdo" Function

After selecting a profile it's possible to read and write SDOs.

In addition you can set a node address or an object (index and sub-index).

In generally the Parameter will be read automatically ("Auto read" active) and manually ("Auto write" inactive) wrote ("Write"). The decimal setpoint can be put in "Tx-Value". The profile can be saved by using "File / Save oder Save as...".

15.7.7 CAN monitor

The CAN monitor is a program to observe and send CAN messages. Thus a CAN transmission can be controlled, supervised, displayed and interpreted.

For CAN objects could be used both CAN-Open PDO- (Process Data Object) and SDO- (Service Data Object), which can be noted then.


On the CD you can find some example files for the CAN monitor.

Menu bar

window:

All settings (CAN-Objekte, -Variable) can be stored in form of a parameter file (*.cm):

Generate a new empty file
Opens an existing file
Safe the current file
Safe the current file under a new name
Terminates the CAN monitor



Der CAN Monitor ist ein Programm, um CAN-Nachrichten zu beobachten und zu senden. Damit lässt sich eine CAN-Übertragung steuern, überwachen, darstellen und interpretieren.

Nach dem Auswählen eines Profils können nun SDOs

gelesen und geschrieben werden. Dazu kann eine Knotenadresse, ein Objekt (Index und Sub-Index)

eingestellt werden. Im allgemeinen wird man Pa-

rameter automatisch lesen ("Auto read" aktiv) und

Den dezimalen Sollwert trägt man unter "Tx-Value" ein. Das Profil kann über "File / Save oder Save as..."

manuell ("Auto write" nicht aktiv) schreiben ("Write").

Funktion "Read-Write-Sdo"

gespeichert werden.

15.7.7 CAN-Monitor

Als CAN-Objekte können sowohl CAN-Open PDO-(Process Data Object) als auch SDO- (Service Data Object) Objekte verwendet werden, die dann aufgezeichnet werden können.

Auf der CD finden Sie einige Beispiel-Dateien zum CAN Monitor.

Menüleiste

Alle Einstellungen (CAN-Objekte, -Variable) können in Form einer Parameterdatei (*.cm) gespeichert werden:

Erzeugt eine neue leere Datei Öffnet eine bestehende Datei


Speichert die aktuelle Datei Speichert die aktuelle Datei unter einem neuen Name

Beendet den CAN-Monitor

Empfangene Nachrichten können in einem separaten Fenster dargestellt werden:

Display of received CAN objects Display of received CAN variables

Received massages can be indicated in a separate




Anzeige der empfangenen CAN-Objekte Anzeige der empfangenen CAN-Variablen



CAN objects can be handled as follows:

CAN-Objekte können folgendermaßen bearbeitet werden:

Prepare a new CAN object
Handle with the selected CAN object
Copy the selected CAN object
Delete the selected CAN object




Anlegen eines neuen CAN-Objektes
Bearbeiten des ausgewählten CAN-Objekts
Kopieren des ausgewählten CAN-Objekts
Löschen des ausgewählten CAN-Objekts

CAN variables can be handled as follows:

CAN-Variable können folgendermaßen bearbeitet werden:

Prepare a new CAN object
Handle with the selected CAN object
Copy the selected CAN object
Delete the selected CAN object




Anlegen einer neuen CAN-Variablen Bearbeiten der ausgewählten CAN-Variable Kopieren der ausgewählten CAN-Variable Löschen der ausgewählten CAN-Variable

The order of CAN objects and variables can be changed with this functions:

Die Reihenfolge von CAN-Objekte und -Variable kann mit diesen Funktionen verändert werden:

To scroll down the element of a line
To scroll up a element of a line



Element eine Zeile nach oben schieben Element eine Zeile nach unten schieben

Sending or receiving CAN messages happens either here or with the indicated abbreviations:

Senden und Empfangen von CAN-Nachrichten geschieht entweder hier oder mit den angegebenen Kürzeln:

Receiving CAN message, or with ("CTRL + R") Transmit CAN message, or with ("CTRL + T") CAN-Nachricht empfangen, oder mit "CTRL+R CAN-Nachricht senden, oder mit "CTRL+T"

This menu configures the Hardware, the appropriate CAN adapter:


Dieses Menü konfiguriert die Hardware, den entsprechenden CAN-Adapter:



Beyond the menu can also be switched to the other components of mPLC:

Über das Menü kann auch zu den anderen Bestandteilen von mPLC gesprungen werden:

Supordinated control center
To handle and implement with Python Script
Interface program for CAN adapter



Übergeordnetes Control Center
Python Scripte bearbeiten und ausführen
Schnittstellenprogramm für serielle CAN-Adapter

In the menu "About..." you can find general information about the program.

The most important functions are additionally accessible in the symbol bar.

Im Menü "About ..." finden Sie allgemeine Informationen über das Programm.

Die wichtigsten Funktionen sind in der Symbolleiste zusätzlich erreichbar.

Main Window

The Main window is divided in three categories:

- The CAN objects are located in the top of the screen.
- The CAN variables, of the particular objects appear in the middle.
- The status field is located in the lower part.

Hauptfenster

Das Hauptfenster ist in drei Bereiche aufgeteilt:

- Im oberen Teil des Bildschirms befinden sich die CAN-Objekte.
- Im mittleren Teil erscheinen die CAN Variable des jeweiligen Objekts.
- Im unteren Teil befindet sich das Statusfeld.

15.7.8 Terminal

"Terminal" is an interface program for RS232 adapter.

With the Terminal programings respectively program texts of older CAN devices can be visualized. The Terminal offers therefore an assistance for programing to represent compatible older versions (CAN devices).


For the controllers from Dunkermotoren the Terminal is not relevant.

15.7.8 Terminal

"Terminal" ist ein Schnittstellenprogramm für serielle RS232 Adapter.

Mit dem Terminal können Programmierungen bzw. Programmtexte älterer CAN Geräte visualisiert werden. Der Terminal bietet somit eine Hilfestellung um Programmierungen älterer Versionen (CAN Geräte) kompatibel darzustellen.

Für die Regler der Firma Dunkermotoren ist das Teminal nicht von Bedeutung.







15.7.9 Configuration

The CAN-USB adapter can be configured under "hardware". Normally the configuration is set automatically. If the baud rate of the controller should be changed, also the mPLC settings have to be adapted. If the CAN-USB adapter is attached, its status is indicated green.

15.7.9 Konfiguration

Hier kann unter "Hardware" der CAN-USB Adapter konfiguriert werden. Im allgemeinen geschieht dieses automatisch. Sollte jedoch die Baudrate des Reglers geändert werden, so muss sie auch für mPLC angepasst werden. Ist der CAN-USB Adapter angeschlossen, so wird sein Status mit grün angezeigt.








Reference to the serial adapter, alternatively the serial interface:

If your PC/Laptop has a serial interface, it is advisable to deactivate it here.

Hinweis zum seriellen Adapter bzw. zu seriellen Schnittstelle:

Sollte Ihr PC / Laptop über keine serielle Schnittstelle verfügen, ist es ratsam sie in dieser Stelle zu deaktivieren!





15.8 Objects

In the division "CAN objects", all applied CAN objects are listed.

The following parameters are shown:

Name	Free-defineable name of the object
•ID	CAN identification number of the object
_	

•Type Kind of the object

•RX	receive object
•TX	send object
•RX PDO	CANopen PDO
	receive object
•TX PDO	CANopen PDO
	send object
•SDO	CANopen PDO
	service data obje

•Len Data length of the object,

0..8 data bytes (only at TX and TX PDO)

•Data Data of the TX – object,

0..8 data bytes (only at TX and TX PDO)

15.8 Objekte

In dem Bereich "CAN Objects" werden alle angelegten CAN Objekte aufgelistet. Es werden folgende Parameter der Objekte spaltenweise angezeigt:

•Name	freibestimmbarer Name des Objektes
•ID	CAN Identifikationsnummer des Objektes
•Tvn	Art des Ohiektes

Typ Art des Objektes:

•RX	Empfangsobjekt
•TX	Sendeobjekt
•RX PDO	CANopen PDO
	Empfangsobjekt
•TX PDO	CANopen PDO
	Sendeobjekt

•SDO CANopen PDO CANopen

Service Data Object

•Len Datenlänge des Objektes,

0..8 Datenbytes (nur bei TX und TX PDO)

•Daten Daten des TX – Objektes,

0..8 Datenbytes (nur bei TX und TX PDO)

15.8.1 Object- / SDO-variable

Depending on to the type of the CAN object, the following variables are in the middle of the main window displayed:

CAN object types RX and RX PDO

Additionally the PDO can be analysed here. According to the PDO-Mappings in the motor all objects can be selected here and assigned to different variables.

Then the following parameters have to be used:

•VarName Free-defineable name of the object

•Type Data type of the variable

uncigned integer 16 bit

•uint16 unsigned integer 16 bit

- 16 bit whole number without signs

15.8.1 Objekt- / SDO-Variable

In Abhängigkeit vom Typ des CAN-Objekts werden im mittleren Bereich des Hauptfensters folgende Variable dargestellt:

CAN Objekt Typen RX und RX PDO

Zusätzlich kann hier das PDO ausgewertet werden. Entsprechend des PDO-Mappings im Motor können hier alle Objekte selektiert und verschiedenen Variablen zugeordnet werden.

Folgende Parameter sind dann zu verwenden:

•VarName freibestimmbarer Name des Objektes

•Type Datentyp der Variable

bool boolean - "0" oder "1"int8 integer 8 bit

int8 integer 8 bit- 8 bit ganze Zahl mit Vorzeichen

• int16 integer 16 bit

- 16 bit ganze Zahl mit Vorzeichen

• int32 integer 32 bit

- 32 bit ganze Zahl mit Vorzeichen

• uint8 unsigned integer 8 bit

- 8 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen

• uint16 unsigned integer 16 bit

- 16 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen



•uint32 unsigned integer 32 bit

- 32 bit whole number without signs

•float floating point number

•Byte(s) byte assignment of the variable inside the CAN message

•Factor (a) multiplier

•Offset (b) constant, which is added to a result (a*x)

•Filter MIN minimum value of the filter •Filter MAX maximum value of the filter

•Status transmission status of the variable:

OK or an error message

CAN object type SDO

If a CAN object is selected as a SDO, the particular SDOs are defined here.

•VarName Free-assignable name of the object
•Index The index of the variable in the CANopen register

•Sub index The sub index of the variable in the CANopen register

•**Type** Data type of the variable

•bool Boolean - "0" or "1"

•int8 integer 8 bit

- 8 bit whole number with signs

•int16 integer 16 bit

- 16 bit whole number with signs

•int32 integer 32 bit

- 32 bit whole number with signs

•uint8 unsigned integer 8 bit

- 8 bit whole number without signs

•uint16 unsigned integer 16 bit

- 16 bit whole number without signs

•uint32 unsigned integer 32 bit

- 32 bit whole number without signs

•float floating point number

•TxValue Value of the variable, which can be

sent

•RxValue Value of the variable, which can be

received

•Status Transmission status of the variable:

OK or an error message

CAN object types TX and TX PDO SDO

Here are no separate variables, because the data are sent directly from the PC to the controller.

•uint32 unsigned integer 32 bit

- 32 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen

• float Fließkomma-Zahl

•Byte(s) Bytebelegung der Variable innerhalb der CAN Nachricht

•Factor (a) Multiplikator

 Offset (b) Konstante, die zu dem Ergebnis (a * x) addiert wird

•Filter MIN Minimumwert des Filters

•Filter MAX Maximumwert des Filters

•Status Übertragungsstatus der Variable:

OK oder eine Fehlermeldung

CAN Objekt Typen SDO

Wird als CAN Objekt ein SDO gewählt, werden hier die einzelnen SDO definiert:

VarName freibestimmbarer Name der Variable
 Index der Variable im CANopen Verzeichnis

•Subindex Subindex der Variable im CANopen Verzeichnis

•Type Datentyp der Variable

•bool boolean - "0" oder "1"

•int8 integer 8 bit

- 8 bit ganze Zahl mit Vorzeichen

•int16 integer 16 bit

- 16 bit ganze Zahl mit Vorzeichen

•int32 integer 32 bit

- 32 bit ganze Zahl mit Vorzeichen

•uint8 unsigned integer 8 bit

- 8 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen

•uint16 unsigned integer 16 bit

- 16 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen

•uint32 unsigned integer 32 bit

- 32 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen

•float Fließkomma-Zahl

•TxValue Wert der Variable, die gesendet werden

kann

•RXValue Wert der Variable, die empfanden werden

kanr

•Status Übertragungsstatus der Variable:

OK oder eine Fehlermeldung

CAN Objekt Typen TX und TX PDO SDO

Da hier Daten direkt vom PC an den Regler geschickt werden, gibt es keiner gesonderten Variablen.



15.8.2 Setup CAN objects

The yellow symbols can be used to setup CAN objects (see above).

With the first "New CAN object" you generate a new object, with the next "Edit CAN object" you can modify, the third "Copy CAN object" duplicates and the last deletes an object.

For generating a service data object select under "CANopen" at first "SDO", assign then a name ("Obj. Name") and lastly a node address "Node-ID" The rest of the fields are not required.

There are 2 possibilities for disposing PDOs: After "New CAN object" the COB ID can be registered immediately (without choosing SDO or PDO). The second possibility is to select "PDO" in connection with the indication of the node address and the PDO type. The COB ID will be calculated. The following pre-defined offsets are available:

•"digital IN"

- => COB-ID 181h (Node-ID1)... 1FFh (Node-ID 127)
- •"digital OUT"
- => COB-ID 201h (Node-ID1)... 27Fh (Node-ID 127)
- ·"analog IN"
- => COB-ID 281h (Node-ID1)... 2FFh (Node-ID 127)
- •"analog OUT"
- => COB-ID 301h (Node-ID1)... 37Fh (Node-ID 127)
- ·"Emergency"
- => COB-ID 81h (Node-ID1) ... FFh (Node-ID 127)
- ·"Guard"
- => COB-ID 701h (Node-ID1)... 37Fh (Node-ID 127) (NMT Error Control)
- •,,,NMTO"
- => COB-ID 0h
- ·"SYNC"
- => COB-ID 80h
- •"Time Stamp"
- => COB-ID 100h

By selecting "TX PDO" it is specified that the PDO is sent by the PC (TX PDO).

In this case the length of the data and the data itself can be supplied.

The datas can be supplied either in hexadecimal form (0x20) or decimal form (32).

If "TX PDO" is not selected, then it is a PDO (RX PDO). The input of further data is not applicable.

15.8.2 Anlegen von CAN-Objekte

Zum Anlegen von CAN-Objekten können die gelben Symbole verwendet werden (s.o.).

Mit dem ersten "New CAN-Objekt" erzeugen Sie ein neues Objekt, mit dem nächsten "Edit CAN-Object" nehmen Sie Änderungen vor, das dritte "Copy CAN-Object" dupliziert und das letzte löscht ein Objekt.

Zum Anlegen eines SDOs wählen Sie unter "CA-Nopen" zunächst "SDO" an, vergeben dann einen Namen ("Obj. Name") und zuletzt die Knotenadresse "Node-ID". Die restlichen Felder werden nicht benötigt.

Zum Anlegen eines PDOs gibt es zwei Wege: Nach "New CAN-Object" kann sofort die COB-ID eingetragen werden (ohne SDO oder PDO auszuwählen). Die zweite Variante ist das Auswählen von "PDO" in Verbindung mit der Angabe der Knotenadresse und des PDO-Typs. Dabei wird die Cob-Id berechnet. Hierbei stehen folgende vordefinierten Offsets zur Verfügung:

•,,digital IN"

- => COB-ID 181h (Node-ID1) ... 1FFh (Node-ID 127)
- •,,digital OUT"
- => COB-ID 201h (Node-ID1) ... 27Fh (Node-ID 127)
- ·"analog IN"
- => COB-ID 281h (Node-ID1) ... 2FFh (Node-ID 127)
- •,,analog OUT"
- => COB-ID 301h (Node-ID1) ... 37Fh (Node-ID 127)
- ·"Emergency"
- => COB-ID 81h (Node-ID1) ... FFh (Node-ID 127)
- ·"Guard"
- => COB-ID 701h (Node-ID1) ... 37Fh (Node-ID 127) (NMT Error Control)
- •,,NMT0"
- => COB-ID 0h
- ·"SYNC"
- => COB-ID 80h
- •"Time Stamp"
- => COB-ID 100h

Durch Anwählen von "TX PDO" wird festgelegt, dass das PDO vom PC gesendet wird (TX PDO). In dem Fall kann die Länge der Daten und Daten an sich eingegeben werden. Die Daten können dabei entweder in hexadezimaler (0x20) oder dezimaler Form (32) eingetragen werden. Ist "TX PDO" nicht angewählt, handelt es sich um ein Empfangs-PDO (RX PDO), so dass die Eingabe von weiteren Daten entfällt.



Advice for PDOs:

Only the definitions for the CAN monitor are adjusted here. The appropriate PDO-Mappings for the controller are to be adjusted separately.

15.8.3 Setup CAN variables

CAN object type PDO

With this variable single bytes of a PDO can be selected, filtered and scaled. The following parameters can be adjusted:

•VarName Free-assignable name of the object

•Data type Data type of the variable

•bool Boolean - "0" or "1"

•int8 integer 8 bit

- 8 bit whole number with signs

•int16 integer 16 bit

-16 bit whole number with signs

•int32 integer 32 bit

- 32 bit whole number with signs

•uint8 unsigned integer 8 bit

- 8 bit whole number without signs

•uint16 unsigned integer 16 bit

- 16 bit whole number without signs

•uint32 unsigned integer 32 bit

- 32 bit whole number without signs

•float floating point number

Bytes

- Byte assignment of the variable in the CAN message
- E.g. a 32 bit value have 4 bytes, which could assign in PDO Byte 0...3 (MSB = 3, LSB = 0)
- Also an exchange of Low and High bytes is possible: e.g. a 16 bit value have 2 bytes, which allocate in PDO Byte 0...1 (MSB = 03, LSB = 1)

Representation format

 Determinate the representation format for the expended value (float, exponent, integer or hex).

•Precision

 Depending on the representation format this field determinates either the number of spent values (exponent, integer, hex) or the number of right-of-comma positions (float).

Hinweis für PDOs:

Hier werden lediglich die Festlegungen für den CAN Monitor getroffen. Die entsprechenden PDO-Mappings für den Regler sind noch separat zu treffen.

15.8.3 Anlegen von CAN-Variablen

CAN Objekt Type PDO

Mit dieser Variable lassen sich aus einem PDO einzelne Bytes selektieren, filtern und skalieren. Folgende Parameter können eingestellt werden:

•VarName freibestimmbarer Name der Variable

•Datentyp Datentyp der Variable

• bool boolean - "0" oder "1"

• int8 integer 8 bit

- 8 bit ganze Zahl mit Vorzeichen

• int16 integer 16 bit

- 16 bit ganze Zahl mit Vorzeichen

• int32 integer 32 bit

- 32 bit ganze Zahl mit Vorzeichen

• uint8 unsigned integer 8 bit

- 8 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen

• uint16 unsigned integer 16 bit

- 16 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen

• uint32 unsigned integer 32 bit

- 32 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen

• float Fließkomma-Zahl

•Byte(s)

- Bytebelegung der Variable in der CAN Nachricht
- z. B. eine 32 Bit Wert hat 4 Bytes, die im PDO Byte 0...3 belegen könnte (MSB = 3, LSB = 0)
- Auch ein vertauschen von Low und High Byte ist damit möglich: z.B. ein 16 Bit Wert hat 2 Byte, die im PDO Byte 0 ... 1 belegen (MSB = 03, LSB = 1)

Darstellungsformat (Representation)

 Legt das Darstellungsformat der ausgegebenen Werte fest (float, exponent, integer oder hex).

Präzision (Precision)

 Je nach Darstellungsformat bestimmt dieses Feld entweder die Anzahl der ausgegebenen Stellen (exponent, integer, hex) oder Anzahl der Nachkommastellen (float).



Filter active

- Switching on or switching off the value filter
- Kind of the filter (Prohibitive)
- Not activated: Only values are collected/ recorded, which are inside of the boundary. Min <= Y <= max
- Activated: Only values are collected/ recorded, which are outside of the boundary. Y < min or > max
- min

Minimal value of the filter

• max

Maximal value of the filter

- a scaling factor
- •b constant, which would be added to an result (a*X)
 - •Y = a * x + b wheras: • Y - result
 - X value of the CAN message
 - · a scaling factor
 - b offset

CAN object type SDO

With this variable SDOs can be read and written. The following parameters can be adjusted:

•VarName Free-assignable name of the variable

•Index The index of the variable in the

CANopen register

•Subindex The sub index of the variable in the CANopen register

•Data type Data type of the variable

• **bool** Boolean – "0" or "1"

• int8 integer 8 bit

- 8 bit whole number with signs

• int16 integer 16 bit

- 16 bit whole number with signs

• int32 integer 32 bit

- 32 bit whole number with signs

• uint8 unsigned integer 8 bit

- 8 bit whole number without signs

• uint16 unsigned integer 16 bit

- 16 bit whole number without signs

• uint32 unsigned integer 32 bit

- 32 bit whole number without signs

• float floating point number

•TxValue Value of the variable, which can

be sent

•RxValue Value of the variable, which can

be received

•Status Transmission status of the variable:

•Filter (Filter Active)

- Einschalten oder Ausschalten des Wertfilters
- Art des Filters (Prohibitive)

Nicht aktiviert: Es werden nur Werte erfasst / protokolliert, die innerhalb der Grenzen liegen. min <= Y <= max

 Aktiviert: Es werden nur Werte erfasst / protokolliert, die außerhalb der Grenzen liegen. Y < min oder Y > max

• min

min. Wert des Filters

• max

max. Wert des Filters

- •a Skalierungsfaktor
- •b Konstante, die zu dem Ergebnis (a * X) addiert wird.
 - •Y = a * x + b wobei:
 - Y Ergebnis
 - x Wert von der CAN Nachricht
 - a Skalierungsfaktor
 - b Offset

CAN Objekt Type SDO

Mit dieser Variable lassen sich SDOs lesen und schreiben. Folgende Parameter können eingestellt werden:

•VarName freibestimmbarer Name der Variable •Index Index der Variable im CANopen

Verzeichnis

•Subindex Subindex der Variable im CANopen Verzeichnis

•Type Datentyp der Variable

• bool boolean - "0" oder "1"

• int8 integer 8 bit

- 8 bit ganze Zahl mit Vorzeichen

• int16 integer 16 bit

- 16 bit ganze Zahl mit Vorzeichen

• int32 integer 32 bit

- 32 bit ganze Zahl mit Vorzeichen

• uint8 unsigned integer 8 bit

- 8 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen

• uint16 unsigned integer 16 bit

- 16 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen

• uint32 unsigned integer 32 bit

- 32 bit ganze Zahl ohne Vorzeichen

• float Fließkomma-Zahl

•TxValue Wert der Variable, die gesendet werden

ann

•RXValue Wert der Variable, die empfanden werden

kann

•Status Übertragungsstatus der Variable:



OK or an error message

15.8.4 Transmit / Receive

With the CAN monitor CAN messages can be transmitted (PC => controller) and received (PC <= controller). In addition the desired object or the desired variable must be selected:

• Receive: With "CTRL + R" (Receive) or



•Transmit: With "CTRL + T" (Transmit) or



OK oder eine Fehlermeldung **15.8.4 Senden, Empfangen**

Mit dem CAN Monitor können CAN-Nachrichten gesendet (PC => Regler) und empfangen (PC <= Regler) werden. Dazu muss das gewünschte Objekt oder die gewünschte Variable angewählt werden:

• Empfangen: Mit "CTRL + R" (Receive) oder



• Senden: Mit "CTRL + T" (Transmit) oder



15.8.5 Recording

Received messages can be displayed and recorded in a separate window (see menu "View").

15.8.5 Aufzeichnen

Empfangene Nachrichten können in einem separaten Fenster dargestellt und aufgezeichnet werden (s. Menü "View").


Display of the received CAN objects Display of the received CAN variables



Anzeige der empfangenen CAN-Objekte Anzeige der empfangenen CAN-Variablen

Aufzeichnen von CAN-Objekten

Recording CAN objects



•Name •Cob-ID	name of the variable Cob-ID of the received objects	•Name •Cob-ID	Name der Variable Cob-ld der empfangenen Objekte (dezimal und hexadezimal)
•Time Stamp	(decimal and hexadecimal) Time stamp in ssss.mmm,uuu	•Time Stamp	Zeitstempel in ssss.mmm,uuu (s: Sekunden, m: ms, u: µs)
•Counter	(s: seconds, m: ms, u: μs) There is a separate counter for	•Counter	Für jede Variable gibt es einen separaten Zähler
•Data HEX	each variable Byte by byte in hexadecimal form (the structure is addicted from the PDO-Mapping in the motor)	•Data HEX	Byteweise Daten in hexadezimaler Form (der Aufbau ist abhängig vom PDO-Mapping im Motor)



The received objects can be stored as "Log_RX-objects"(e.g. save as ...)

These files are in ASCII format (*.lgo). Therefore that files can be opened and further executed in every other text editor.

Die empfangenen Objekte lassen sich als "Log – RX-Objects"-Datei speichern (bzw. speichern unter). Diese Dateien (*.lgo) haben ASCII-Format und daher nicht nur mit mPLC sondern auch mit jedem anderen Text-Editor öffnen und weiterbearbeiten.

·"Safe	List"	Stores the list
--------	-------	-----------------

·"Safe List as..." Stores the list under an

other name

"Delete List" "Set Time Origin"

Deletes the complete list Sets the current value of the time stamp to zero and "older" time stamps to relative,

negative values.

•"Delete Time Origin"Putting back above

mentioned zero point

•"1234 = 0" "Record All" Sets a counter to zero If this Button is activated (see picture) all data are recorded and can be stored. If this function is not

activated, only the last value is recorded alternatively

stored.

·"Scroll"

If this button is activated (see picture) the end of the list, the current line, are automatically indicated.

.,,Save List"

Speichert die Liste ·"Save List as ..." Speichert die Liste unter

anderem Namen

•"Delete List" ."Set Time Origin"

Setzt den aktuellen Wert des Zeitstempels auf Null und damit "ältere" Zeitstempel auf

relative, negative Werte

Löscht die gesamte Liste

•"Delete Time Origin"Setzt o.g. Nullpunkt wieder

zurück

•,,1234=0" Setzt einen Zähler auf Null ·"Record all" Ist dieser Button aktiviert

(s. Bild) werden alle Daten aufgezeichnet und können gespeichert werden. Ist diese Funktion nicht aktiviert, wird

nur der letzte Wert aufgezeichnet, bzw. gespeichert.


Ist dieser Button aktiviert ·"Scroll"

> (s. Bild) wird automatisch das Ende der Liste, die aktuelle

Zeile, angezeigt.

Recording CAN variable

Aufzeichnen von CAN-Variable



•Name	name of the variable	Name	Name der Variable
Value	value of the variable	Value	Wert der Variable
	(including a possible scaling)		(inklusive einer möglichen
			Skalierung)
•Time Stamp	Time stamp in ssss.mmm,uuu (s: seconds, m: ms, u: µs)	•Time Stamp	Zeitstempel in ssss.mmm,uuu (s: Sekunden, m: ms, u: µs)
•Counter	There is a separate counter for each variable	•Counter	Für jede Variable gibt es einen separaten Zähler

The received objects can be stored as "Log_RX-Variables".

These files are in ASCII format (*.lgo). Therefore that files can be opened and further executed in every other text editor.

•"Safe List" Stores the list

•"Safe List as..." Stores the list under an other

name

•"Delete List" Deletes the complete list

•"Set Time Origin" Sets the current value of the

time stamp to zero and "older" time stamps to relative,

negative values.

•"Delete Time Origin"Putting back above

mentioned zero point

•"1234 = 0" Sets a counter to zero •"Record All" If this Button is activated

(see picture) all data are recorded and can be stored. If this function is

not activated, only the last value is recorded, alternatively

stored.

•"Scroll" If this button is activated (see

picture) the end of the list, the current line, are automatically

indicated.

Die empfangenen Objekte lassen sich als "Log – RX-Objects"-Datei speichern (bzw. speichern unter). Diese Dateien (*.lgo) haben ASCII-Format und daher nicht nur mit mPLC sondern auch mit jedem anderen Text-Editor öffnen und weiterbearbeiten.

•"Save List" Speichert die Liste Speichert die Liste unter

anderem Namen

•"Delete List" Löscht die gesamte Liste •"Set Time Origin" Setzt den aktuellen Wert des

Zeitstempels auf Null und damit "ältere" Zeitstempel auf relative, negative Werte

•"Delete Time Origin"Setzt o.g. Nullpunkt wieder

zurück

•,,1234=0" Setzt einen Zähler auf Null •,Record all" Ist dieser Button aktiviert

> (s. Bild) werden alle Daten aufgezeichnet und können gespeichert werden. Ist diese Funktion nicht aktiviert, wird

nur der letzte Wert aufgezeichnet, bzw.

gespeichert.

•"Scroll" Ist dieser Button aktiviert

(s. Bild) wird automatisch das Ende der Liste, die aktuelle

Zeile, angezeigt.



15.9 CAN master of other manufacturer

Also CAN masters of other manufacturers can be used, as long as they conform to the CANopen standard of the CIA.

For the first commissioning of the controller the following base settings have to be carried out:

Node ID: 127

Baudrate: 125 kBaud

15.9 CAN-Master anderer Hersteller

Alle anderen CAN-Master anderer Hersteller können ebenfalls verwendet werden, solange sie dem CANopen-Standard der CIA entsprechen. Für die Erstinbetriebnahme des Reglers sind dort lediglich die folgenden Grundeinstellungen vorzunehmen:

Knotenadresse: 127

Baudrate: 125 kBaud



15.10 Communication settings

The controller have to be connected separately (not in the CAN network) to a master (PC). For the first communication, the parameters at the master must be adjusted to the factory settings of the controller in order to enable the first communication. The use of the provided CAN monitor or the mPLC is recommended.

The following factory settings are available on delivery:

Baudrate: 125 kBaud

Node ID: 127

After the communication with the controller is assembled, there are two possibilities to change Node ID and Baudrate, which are described below. In the case of use the Starter-Kit Tools (mPLC and USB-CAN-Adapter) are available, which support this adjustment.

15.10.1 Standard variant - LMT services

These services are accorded to CIA in the LMT Service Specification DS205/1 implement and require an LMT able master. Only the mode "Switch mode Global" is available, wherefore only one controller should be connected at CAN master.

In this mode the communication parameters of all participants are changed (global).

The service "Switch mode Selective" is not implemented.

15.10 Kommunikationseinstellungen

Der Regler ist einzeln (nicht im CAN- Netzwerk) an einen Master (PC) anzuschließen. Die Kommunikationsparameter am Master müssen auf die Werkseinstellungen des Reglers eingestellt werden, damit die erste Kommunikation aufgebaut werden kann. Es wird die Verwendung des zur Verfügung stehenden CAN-Monitors oder das mPLC empfohlen.

Im Auslieferungszustand sind folgende Werkseinstellungen vorhanden:

Baudrate: 125 kBaud

Node-Id: 127

Nachdem die Kommunikation mit dem Regler hergestellt ist, stehen zum Ändern der Node-Id und der Baudrate zwei prinzipielle Möglichkeiten zur Verfügung, die unten beschrieben werden. Bei Verwendung des Starter-Kits (mOLC und USB-CAN-Adapter) stehen Tools zur Verfügung, die diese Anpassung erleichtern.

15.10.1 Standardvariante - LMT Dienste

Diese Dienste sind entsprechend CIA in der LMT Service Specification DS205/1 implementiert und erfordern einen LMT-fähigen Master. Es steht nur die Funktion "Switch mode Global" zur Verfügung, weshalb nur ein Regler am CAN- Master angeschlossen sein sollte. In diesem Modus werden die Kommunikationsparameter aller Teilnehmer geändert (Global). Der Dienst "Switch Mode Selective" ist nicht implementiert.



15.10.2 Manufacturer-specific variant

This variant is more convenient for the first commisssioning.

Utilisation of mPLC

Open and starting the example Script

"Nodeld_Scan.py",

in order to find the node address of the controller

Open the example Script

"Nodeld_Change.py",

there enter the desired node address and start this Script.

Open the example Script

"Baudrate_Change.py",

there enter the desired index of the Baudrate (see documentation in the Script) and start this Script.



Afterwards the Baudrate has also to be changed in the Drive Assistant!

NOTICE



NOTICE

The changes become only effective after switching off and switching on the controller!

Utilisation of other CAN masters

In order to change the node address and the Baudrate, the SDO (Service-Data-Object) 0x2000 is available, which is to be described as follows:

Changing the node address

15.10.2 Herstellerspezifische Variante

Diese Variante ist für die Erstinbetriebnahme besser geeignet.

Verwendung von mPLC

•Öffnen und Starten des Beispiels Scripts "Node-Id Scan.py",

um die Knotenadresse des Reglers zu finden

•Öffnen des Beispiels Scripts

"Node-Id_Change.py",

dort die gewünschte Knotenadresse eintragen und dieses Script starten.

•Öffnen des Beispiels Scripts

"Baudrate Change. py",

dort die gewünschten Index der Baudrate (s. Dokumentation im Script) eintragen und dieses Script starten.



Danach ist die Baudrate von mPLC ebenfalls zu ändern!

HINWEIS



Die Änderungen werden erst nach Aus- und Einschalten des Reglers wirksam!

Verwendung eines anderen CAN-Masters

Um die Knotenadresse und die Baudrate zu ändern, steht das SDO (Service-Daten-Objekt) 0x2000 zur Verfügung, das folgendermaßen zu beschreiben ist:

•Ändern der Knotenadresse:

Schritt	Index	Subindex	Wert	Bemerkung
1	2000	1	0x6E657277	Schreiben aktivieren
2	2000	2	Node-Id	Neue Knotenadresse setzen

Changing Baudrate

•Ändern der Baudrate:

Schritt	Index	Subindex	Wert	Bemerkung
1	2000	1	0x6E657277	Schreiben aktivieren
2	2000	2	Index der Baudrate	Neue Baudrate setzen

Baudrate	1M	800k	500k	250k	125k	100k	50k	20k	10k
Index	0	1	2	3	4	5	6	7	8



NOTICE

Changes become only effective after switching off and switching on the controller!

When changing the Baudrate the master has also to be configured accordingly!



HINWEIS

Die Änderungen werden erst nach Aus- und Einschalten des Reglers wirksam!

Beim Ändern der Baudrate ist der Master ebenfalls entsprechend zu konfigurieren!



15.11 Test programs and other assistance

The StarterKit CD provides further examples, e.g. motor configuring, position control, speed- or current control, PDO Mapping.

That can be implemented directly under mPLC. In addition you find also appropriate CAN monitor files in order to control the CAN bus.

All manufacturer-specific objects are documented in the Help data file of the object list.

15.11 Testprogramme und weitere Hilfsmittel

Auf der Startkit-CD finden Sie weitere Beispiele, z.B. Motorkonfigurierung, Positionssteuerung, Geschwindigkeits- oder Stromregelung, PDO-Mapping. Diese können unter mPLC direkt ausgeführt werden. Dazu finden Sie auch entsprechende CAN-Monitor-Dateien, um den CAN-Bus zu kontrollieren.

Alle herstellerspezifischen Objekte sind in der Hilfe-Datei des Objektverzeichnisses dokumentiert.

16 Maintenance & Service

16.1 Maintenance, decommisioning and disposal

Maintenance: the Positioning Controller requires no maintenance.

Decommissioning:



Attention!

The safety instructions MUST be read and observed prior to taking the unit out of service!

Disposal: taking the controller out of service (see above). When disposing of scrap electrical equipment, the specific disposal regulations and environmental directives of the country or region you are in must be observed.

16.2 Service & support

If questions or problems arise, the following contacts are available to help:

- Your representative
- Your Dunkermotoren Key Account Manager
- Our support department for hardware
- Our support department for software

Or visit our Support-Online portal at www.dunkermotoren.com/support.

A PDF-file containing these operating instructions and further information is available to you at

www.dunkermotoren.de/downloads.

Alcatel-Lucent Deutschland AG Components Division Dunkermotoren Allmendstrasse 11 D-79848 Bonndorf

Tel.: +49 7703 930-0 Fax: +49 7703 930-210 info@dunkermotoren.de

16 Wartung & Service

16.1 Wartung, Ausserbetriebsetzung und Entsorgung

Wartung: Die Positioniersteuerung benötigt keine Wartung.

Ausserbetriebsetzung:



Achtung!

Vor der Ausserbetriebnahme sind unbedingt die Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten!

Entsorgung: Setzen Sie die Steuerung ausser Betrieb (s.o.). Bei der Entsorgung von Elektroschrott sind die spezifischen Entsorgungsvorschriften und Umweltrichtlinien des jeweiligen Landes zu beachten.

16.2 Service & Support

Bei Fragen und Problemen stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

- Ihre zuständige Vertretung
- Ihr zuständiger Dunkermotoren Key Account Manager
- Unsere Supportabteilung für Hardware
- Unsere Supportabteilung für Software

Besuchen Sie auch unser Support-Onlineportal unter www.dunkermotoren.de/support.

Die PDF-Datei dieser Betriebsanleitung und weitere Informationen stehen für Sie im Internet unter

www.dunkermotoren.de/downloads bereit.

Alcatel-Lucent Deutschland AG Components Division Dunkermotoren Allmendstrasse 11 D-79848 Bonndorf

Tel.: +49 7703 930-0 Fax: +49 7703 930-210 info@dunkermotoren.de



16.3 Scope of supply and accessories

As quoted

16.4 Download PDF-Data

www.dunkermotoren.de

16.3 Lieferumfang und Zubehör

Wie angegeben

16.4 Download PDF-Daten

www.dunkermotoren.de









Representatives and Distributors / Vertretungen und Vertriebsgesellschaften

Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt Berlin, Brandenburg

Alcatel-Lucent Deutschland AG

Components Division · Dunkermotoren Allmendstraße 11 · 79848 Bonndorf Tel. (07703) 930-0 · Fax -210/212 www.dunkermotoren.com info@dunkermotoren.de

Niedersachsen, Hessen Nord, Westfalen Ost

Ingenieurbüro Heinrich Jürgens Roggenhof 5 · 31787 Hameln

Tel. (05158) 980-98 · Fax 99 ingenieurbuero.juergens@real-net.de

Hamburg/Bremen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen Nord, Mecklenburg Vorpommern

Technisches Büro Kühling/Merten

Redder 1 B · 22393 Hamburg Tel. (040) 5234098 · Fax (040) 5282476 www.kuehling-merten.de · km@kuehling-merten.de

Ruhrgebiet

Lothar Amborn

Fasanenstrasse 21b · 45134 Essen-Stadtwald Tel. (0201) 4435-00 · Fax 01 lothar.amborn@t-online.de

Rheinland

ATS Schlote

In der Brückenwiese · 53639 Königswinter Tel. (02244) 9181-78 · Fax -71 o.schlote@antriebstechnik-nrw.de

Antriebstechnik Eberhardt GmbH

Landgrabenstrasse 21 · 61118 Bad Vilbel Tel. (06101) 98168-0 · Fax -10 www.antriebstechniken.de/eberhardt info@ategmbh.de

Bayern Nord

Ingenieurbüro für Elektrotechnik GmbH
Dipl.-Ing. Christleven Preuschwitzerstr. 38 · 95445 Bayreuth Tel. (0921) 41360 · (0921) 7413684 Fax (0921) 46192 www.christleven.de info@christleven.de

Bayern Süd Antriebstechnik Quin GmbH

Herr Ferdinand Quin Lärchenstrasse 1 · 85604 Zorneding Tel. (08106) 2471-70 · Fax -71 www.atq.de info@atq.de

Württemberg **Technisches Büro Späth**

Eschenbrünnlestr. 16 · 71065 Sindelfingen Tel. (07031) 794 34-60 · Fax -70 www.spaeth-technik.de · tb.spaeth@t-online.de

Nordbaden, Rheinland-Pfalz, Saarland

Alcatel-Lucent Deutschland AG

Components Division · Dunkermotoren Andreas Rau Postfach 11 11 13 · 76061 Karlsruhe Tel. (0721) 132 8395 · Fax (0721) 132 8396 andreas.rau@dunkermotoren.com

Alcatel-Lucent Deutschland AG

Components Division Dunkermotoren Lothar Ketterer Allmendstrasse 11 · 79848 Bonndorf Tel (07703) 930-293 · Fax (07703) -7293

lothar ketterer@dunkermotoren.com

Europe and Overseas

Austria

Schmachtl GmbH

Pummererstrasse 36 · 4021 Linz Tel. +43 732 76 46-0 · Fax +43 732 78 50 36 www.schmachtl.at office.linz@schmachtl.at

Theodor-Körner-Strasse 54 · 8010 Graz Tel. +43 316 67 21 85 · Fax +43 316 67 24 39 www.schmachtl.at · office.graz@schmachtl.at

Höttinger Au 20 · 6020 Innsbruck Tel. +43 512 26 50 60 0 · Fax +43 512 26 61 51 www.schmachtl.at · office.ibk@schmachtl.at

Kolpingstrasse 15 · 1230 Wien Tel. +43 1 616 21 80 · Fax +43 1 616 21 80 99 www.schmachtl.at · office.wien@schmachtl.at

Belgium / Luxembourg

Elmeq B.V.B.A.
Industrial Zone Beveren-Noord Onledegoedstraat 79 · 8800 Roeselare Tel. +32 51 25 98-11 · Fax -18 www.elmeq.be info@elmeq.be

Alcatel Vacuum Technology
No. 82, Lane 887 · Zuchongzhi Road
Zhangjiang Hi-Tech Park · Shanghai 201203
Tel. +86 21 5027 0628-125 Fax +86 21 3895 3815 Sasa.Dobrosavljevic@dunkermotoren.com

Dunkermotoren Taicang Co., Ltd

No. 9 Factory Premises · 55 North · Dongting Road Taicang Economy Area · Taicang 215400

Jiangsu Province Tel. +86 512 8889 8889-701 · Fax +86 512 8889 8890

s.cn@dunkermotoren.com

Czech Republik **Schmachtl CZ s.r.o.** Vestec 185 · 25242 Jesenice Tel. +42 02 44 00 15 00 · Fax +42 02 44 91 07 00 www.schmachtl.cz · office@schmachtl.cz

Denmark

Compower A/S

Smedeholm 13A · 2730 Herlev Tel. +45 44 92 66-20 · Fax +45 44 92 66-02 www.compower.dk info@compower.dk

Wexon OY

Juhanilantie 4 · 01740 Vantaa Tel. +358 9 290 440 · Fax +358 9 290 44100 www.wexon.fi wexon@wexon.fi

France

21 Porte du Grand Lyon, Neyron 01707 Miribel Cédex Tel. +33 4 72 01 83 00 Fax +33 4 72 01 83 09 www.mdp.fr contact@mdp.fr

Great Britain

Dunkermotoren UK, Div. of AVT

Kingfisher House · Suite 2 · Rownhams Lane North Baddesley · Southampton · Hants · SO52 9LP Tel. +44 23807 33509 · Fax +44 23807 34237 sales.uk@dunkermotoren.com

Avi Sasson Representatives

P.O. Box 9270 61091 Tel Aviv Tel. +972 3 5 01 53 22 · Fax +972 3 5 03 19 86 asr@asr.co.il

SPII S.p.A. Via Volpi 37 · 21047 Saronno (VA) Tel.+39 029 62 29 21 · Fax +39 029 60 96 11 www.spii.it · info@spii.it

Alcatel Vacuum Technology Korea

#447, Banwol-dong, Hawsung-si Kyungki-do, 445-330 Tel. +82 31 206 6277 Fax +82 31 204 6279 junghoon.myoung@dunkermotoren.com

Netherlands

Elmeq Nederland B.V. Broeikweg 25 · 2871 RM Schoonhoven Tel. +31 182 30 34 56 · Fax +31 182 38 69 20 www.elmeq.nl info@elmeq.nl

Norge Stork AS

Brynsveien 100 · 1352 Kolsås Tel. +47 67 17 64-00 Fax -01 www.stork.no · stork@stork.no

PPH. WOBIT

Witold Ober · ul. Gruszkowa 4 PL 61-474 Poznan Tel. +48 61 8350-800 Fax -704 www.wobit.com.pl · witold@wobit.com.pl

Slovakia

Schmachtl SK, s.r.o.

Valchárska 3 · 82109 Bratislava Tel. +421 2 582756-00 · Fax -01 www.schmachtl.sk office@schmachtl.sk

Elmeq S.L. (Gran Via Center) · C/Vilamarí 50, 3° A y B 08015 Barcelona Tel. +34 9422 70 33 · Fax +34 93 432 36 60 www.elmeq.es contacto@elmeq.es

DJ Stork Drives AB

Box 1037 · Vretenvägen 4 A, Solna SE-172 21 Sundbyberg Tel. +46 8 635 60-00 Fax -01 www.storkdrives.se · info@storkdrives.se

Switzerland

PLZ 40-44, 46-49, 5-9 **Dunkermotoren Division of HVT**Rolf Leitner Verkaufsleiter Schweiz

Postfach 307 · 8618 Oetwil am See Tel. +41 44 799 17-71 · Fax -75 sales.ch@dunkermotoren.com

Dipl. El. Ing. HTL Hans Ruedi Iselin

Haselweg 3 · 2553 Safnern/Biel Tel. +41 32 355 33 79 · Fax +41 32 355 2729 www.istron.ch · istronag@bluewin.ch

Turkey **Femsan**

Harmandere Mah. Tasocak Yolu No.8 · 81520 Kurtkoy – Pendik · Istanbul Tel. +90 216 482 48 44 · Fax +90 216 482 50 52 www.femsan.com · info@femsan.com

United States of America

Dunkermotoren – USA

Headquarter

Tel. +1 815 261 9100 · Fax +1 815 356 2760 sales.usa@dunkermotoren.com

Area US Mid West

7105 Virginia Rd, Suite 10 – 14 IL 60014 Crystal Lake Tel. +1 815 261 9100 · Fax +1 815 356 2760 robin.carlberg@dunkermotoren.com

Area US Southeast

5850 Potomac Dr. NC 28027 Concord Tel. +1 704 720 9396 · Fax +1 704 720 9397 robert.ransom@dunkermotoren.com

Area US South

3355 Blackburn St, Unit 7104 TX 75204 Dallas Tel. +1 404 520 9588 · Fax +1 214 520 1830 steve.bolovschak@dunkermotoren.com

Area US Northeast

18 Columbine Lane NY 11754 Kings Park Tel. +1 631 724 1701 kenneth.remis@dunkermotoren.com

Area US Westcoast

2715W 180th Street CA 90504 Torrance Tel. +1 310 323 1996 · Fax +1 310 538 9772 dee.chatterjee@dunkermotoren.com

